

Lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise

ACHTUNG! 

- Der Zusammenbau dieses Produkts darf ausschließlich durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Fahrzeug nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku 10 Stunden lang aufgeladen werden, da sonst irreparable Schäden entstehen könnten. Ladevorgang muss stets durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Um das Verletzungsrisiko zu senken, sollte dieses Kinderfahrzeug nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden. Verwenden Sie das Kinderfahrzeug niemals in der Nähe von Gewässern, Schwimmbecken, Treppen, anderen Autos oder im Straßenverkehr, und vermeiden Sie Steilhänge und starke Neigungen jeglicher Art.
- Das Fahrzeug darf nicht von mehr als einer Person gleichzeitig gefahren werden.
- Die Maximalbelastung des Fahrzeugs beträgt 25kg.
- Das fahrende Kind sollte stets im Sitz sitzend das Fahrzeug benutzen.
- Während dem Betrieb sollte nicht überhastet vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang geschaltet werden.
- Fahrzeug sollte nur in offenen, weitläufigen Bereichen verwendet werden.
- Kontrollieren Sie das Fahrzeug regelmäßig auf Verschleiß oder defekte Teile. Falls Sie kaputtes Zubehör entdecken, reparieren Sie dieses oder tauschen Sie es aus.
- Falls das Fahrzeug länger nicht benutzt wird, sollten Sie das Fahrzeug per POWER-Schalter ausschalten und die Kabelverbindung am Akku trennen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben.



Zusammenbau und Verwendung dieses Fahrzeugs sollte ausschließlich gemäß dieser Anleitung erfolgen. Bewahren Sie diese Anleitung als künftiges Nachschlagewerk unbedingt auf.

Zubehörliste

Karosserie 1x, Benutzerhandbuch/Anleitung 1x, Ladegerät 1x, Lenkrad 1x, Windschutzscheibe 1x, Fernbedienung 1x, Spoiler 1x, Vorderrad 2x, Hinterrad 2x, Radkappe 4x, Sitz 1x, Außenspiegel 2x, Schrauben-/Kleinteileset 1x

HINWEIS: Bitte ordnen Sie alle Teile korrekt zu, ehe Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Halten Sie Kinder von den Kleinteilen fern.

Technische Daten

Akku:	6V 4,5AH (2 Stück) / 6V 7AH (1 Stück)
Motor:	6V 15W (2 Stück)
Ladegerät:	Eingang: AC220V-240V 50-60Hz Ausgang: DC 7,8V 0,8A
Maximalbelastung:	25 kg
Nutzungsdauer:	Pro Ladevorgang zirka 1 Stunde
Geschwindigkeit:	1,5 km/h – 3 km/h
Altersbegrenzung:	37 – 96 Monate
Batterie für Fernbedienung:	AA 1,5V (2 Stück)
Reichweite der Fernbedienung:	20 Meter +- 5 Meter

Akku Sicherheitshinweise

- Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku 10 Stunden lang aufgeladen werden, da sonst irreparable Schäden entstehen können. Ladevorgang muss stets durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Laden Sie den Akku vor Benutzung des Fahrzeugs vollständig auf. Stecken Sie ein Ende des Ladekabels in die Ladebuchse am Fahrzeug und verbinden Sie das andere Ende mit einer Stromquelle.
- Falls das Fahrzeug langsamer wird, laden Sie es für 8-10 Stunden auf. Überschreiten Sie die Ladedauer von 10 Stunden keinesfalls.
- Überprüfen Sie während dem Ladevorgang, ob die Kabelverbindungen korrekt angeschlossen sind, und ob die Signalleuchte an ist.
- Verwenden Sie bitte den mitgelieferten Akku, das dazugehörige Ladegerät sowie die im Lieferumfang enthaltenen Kabel und deren Anschlüsse. Falls eines der Teile defekt sein sollte, kontaktieren Sie bitte autorisiertes Fachpersonal.
- Achten Sie bitte darauf, dass stets gleichartige Akkus bzw. Batterien verwendet werden. Diese dürfen sich nicht in Art, Qualität oder Alter unterscheiden.
- Sämtliche Ladevorgänge dürfen nur durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Die Nutzungsdauer des Fahrzeugs zwischen den Ladeperioden beträgt 1 Stunde.
- Selbst wenn das Fahrzeug nicht verwendet wird, sollte der Akku monatlich einmal aufgeladen werden.
- Kaputte Akkus sollten sofort aus dem Fahrzeug entfernt werden.
- Vermeiden sie in jedem Fall jegliche Kurzschlüsse in der Steuereinheit.

Bedienungsanleitung

**Akkubetriebenes Elektrofahrzeug für Kinder
Mini Cooper HL198**



Altersbegrenzung: 37 – 96 Monate


Bei Ausstattung, Farben und Erscheinung kann es zu Abweichungen gegenüber den hier enthaltenen Abbildungen kommen. Bitte lesen und verinnerlichen Sie sämtliche in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen, ehe Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Bitte unterweisen Sie vor jeder Verwendung dieses Geräts jedes Kind in der korrekten Handhabung dieses Fahrzeugs. Das Fahrzeug unterliegt folgenden Sicherheitsstandards:

- GB6675-2003, GB19865-2005, GB5296.5-2006;
- ASTM F963;
- EN71, EN62115.


Fehlerbehebung

Falls Sie sich in der Beurteilung oder Lösung der Probleme unsicher fühlen, kontaktieren Sie zuständiges, autorisiertes Fachpersonal, der Sie bei der Behebung der jeweiligen Störung unterstützt.


Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug fährt nicht.	Akku zu wenig geladen.	Laden Sie den Akku.
	Akku defekt.	Tauschen Sie den Akku aus.
	Lose/lockere Kabelverbindungen.	Sorgen Sie für feste und sichere Kabelverbindungen. Verbinden Sie diese gegebenenfalls erneut.
	Motorschaden.	Reparieren Sie den Motor oder tauschen Sie diesen aus.
	Verlust des Antriebsrades.	Erneuern Sie das Antriebsrad.
	Defekte Sicherung.	Ersetzen Sie die Sicherung.
	Fahrzeug ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Fahrzeug an.
Fahrzeug fährt zu langsam.	Akku ist nicht hinreichend geladen.	Laden Sie den Akku vollständig.
	Motorschaden.	Reparieren Sie den Motor oder tauschen Sie diesen aus.
	Unebene Straßenverhältnisse.	Befahren Sie stets ebene Straßen.
	Überlastung des Fahrzeugs.	Verringern Sie die Belastung.
	Veraltetes Akku.	Erneuern Sie den Akku.
Ladevorgang des Akkus funktioniert nicht.	Defektes Ladegerät oder kaputttes Akku.	Ersetzen Sie das fehlerhafte Teil.
	Ladebuchse defekt.	Erneuern Sie die Ladebuchse.
	Ladegerät ist nicht mit einer Stromquelle verbunden.	Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Stromquelle.
Unzureichende Reichweite des Fahrzeugs.	Akku ist nicht hinreichend geladen.	Laden Sie den Akku vollständig auf.
	Veraltetes Akku.	Erneuern Sie den Akku.
Fahrzeug stottert während der Fahrt.	Lose/lockere Kabelverbindungen am Motor.	Verbinden Sie Kabelverbindungen erneut.
	Totpunkt am Motor.	Reparieren Sie oder erneuern Sie den Motor.
Fahrzeug macht während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche.	Motorschaden oder zu wenig Spannung.	Reparieren Sie bzw. ersetzen Sie den Motor oder laden Sie den Akku auf.
Steuerung über die Fernbedienung funktioniert nicht.	Batterien in der Fernbedienung sind leer.	Erneuern Sie die Batterien.
	Fernbedienung ist außerhalb der Funkreichweite.	Verringern Sie den Abstand zwischen Fernbedienung und dem Fahrzeug.
	Störung durch elektromagnetisches Feld.	Verlassen Sie das elektromagnetische Feld.
	Defekte Fernbedienung.	Erneuern Sie die Fernbedienung.
	Defekter Funkempfänger.	Erneuern Sie den Funkempfänger.




Ladevorgang
Stecken Sie ein Ende des Ladekabels in die Ladefachse am Fahrzeug und verbinden Sie das andere Ende mit einer Stromquelle. Laden Sie den Akku für 8-10 Stunden auf.




Austausch des Akkus
Öffnen Sie die Motorhaube und trennen Sie die Kabelverbindungen. Öffnen Sie das Akkufach, entfernen Sie den alten Akku und setzen Sie einen neuen wieder ein (siehe Bild 14).




Benutzung der Fernbedienung (27 MHz)
Um das Fahrzeug zu bedienen, schalten Sie den POWER-Schalter auf „ON“.
Um vorwärts oder rückwärts zu fahren, drücken Sie den Vorwärts-/Rückwärtshebel in die jeweilige Richtung. Um nach rechts bzw. links zu lenken, drücken Sie den Links-/Rechtshebel in die gewünschte Richtung.
HINWEIS: Falls das Fahrzeug mit einer 2,4 GHz Fernbedienung geliefert wird, beachten Sie die gesonderten Hinweise der 2,4 GHz Fernbedienung.




Einsetzen der Fernbedienungsbatterien (für 27 MHz Fernbedienungen)
Sämtliche Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Entfernen Sie die Schraube(n) am Batteriefach, nehmen Sie die Abdeckung ab und setzen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Setzen Sie anschließend die Abdeckung wieder ein und schrauben Sie diese wieder zu (siehe Bild 16).




Einbau des Sitzes
Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt nicht störend auf dem Chassis aufliegt. Setzen Sie den Sitz ein und drücken Sie die Haltenasen/Haken in die dafür vorgesehenen Öffnungen (siehe Pfeile in Bild 5). Schrauben Sie den Sitz anschließend fest.



Einbau des Lenkrades
Verbinden Sie die Kabelverbindungen zwischen Lenkrad und Steuerungshebel und drücken Sie anschließend das Lenkrad auf die Lenkstange. Richten Sie das Lenkrad so aus, dass Sie eine Schraube und Mutter durch die Löcher an der Lenkstange und dem Lenkrad führen können, um das Lenkrad zu befestigen.




Einbau der Windschutzscheibe
Befestigen Sie die Windschutzscheibe am Fahrzeug, indem Sie die Haltenasen der Windschutzscheibe in die dafür vorgesehenen Öffnungen drücken, bis Sie ein Geräusch beim Einrasten hören. Kontrollieren Sie, ob die Scheibe noch wirklich sicher am Fahrzeug befestigt ist (siehe Bild 7).




Einbau der Außenspiegel
Drücken Sie die Außenspiegel in die dafür vorgesehene Öffnungen am Auto. Richten Sie die Spiegel so aus, dass Sie diese mittels Schraube und Mutter am Fahrzeug befestigen können.
HINWEIS: Bitte achten Sie darauf, dass Sie den linken bzw. rechten Außenspiegel an der jeweils richtigen Fahrzeugseite befestigen.


Aufbauanleitung




Einsetzen der Reifenbatterien (für die LED-Beleuchtung)
Jeder Reifen hat ein Batteriefach, in das Sie jeweils 3 Batterien einsetzen müssen. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Entfernen Sie die Schrauben der Batterieabdeckungen, setzen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität in die Batterie-fächer, bringen Sie die Abdeckungen wieder an und schrauben Sie diese fest (siehe Bild 1). **ACHTUNG:** Falls sich das Fahrzeug gerade nicht bewegt, die Reifen jedoch geschliffen werden, kann es sein, dass sich die LED-Beleuchtung für zirka 10 Sekunden ausschaltet. Indem Sie die Reifen wieder vorsichtig einschüteln, leuchten die LEDs wieder auf.




Einbau der Hinterreifen
Setzen Sie zunächst die beiden Elektromotoren auf die beiden Seiten der Hinterachse. Bringen Sie danach die beiden Reifen an die Hinterachse an. Achten Sie dabei darauf, dass die Zahnräder auf der Innenseite der Reifen und die an den Motoren ineinander greifen. Setzen Sie jeweils einen Splint in die mittlere Öffnungen ein und biegen Sie ihn so, dass er „M“-förmig in den Öffnungen festklemmt. Bringen Sie danach die Radkappen an.



Einbau der Vorderreifen
Nehmen Sie zunächst die Kleinteile für die Vorderreifen zur Hand. Setzen Sie eine Dichtung auf die Vorderachse, gefolgt von einem Vorderreifen. Danach setzen Sie eine weitere Dichtung auf die Vorderachse. Führen Sie einen Splint in die mittlere Öffnung ein und biegen Sie ihn so, dass er „M“-förmig in der Öffnung festklemmt. Bringen Sie danach die Radkappe an. Wiederholen Sie diesen Vorgang für den anderen Vorderreifen auf der gegenüberliegenden Seite.
HINWEIS: Linke und rechte Seite lassen sich gleichermaßen zusammenbauen.




Einbau des Spoilers
Drücken Sie die Haltenasen des Spoilers in die dafür vorgesehenen Öffnungen am Fahrzeug und drücken Sie ihn Seite für Seite hinein, bis Sie ein „Schnapp“-Geräusch beim Einrasten hören. Kontrollieren Sie anschließend, ob der Spoiler sicher am Fahrzeug befestigt ist.




Verkabelung des Akkus
Öffnen Sie die Motorhaube, verbinden Sie den Kabelanschluss mit der Sicherung und überprüfen Sie ob die Pole des Akkus korrekt angeschlossen sind. Sind diese korrekt angeschlossen, verbinden Sie den Akku mit dem Kabelbaum des Fahrzeugs (siehe Bild 9).
HINWEIS: Die Motorhaube lässt sich öffnen und schließen, indem Sie das Fahrzeuglogo auf der Motorhaube drücken.


Funktionstasten im Cockpit



Funktionsweise des Lenkrads
Wie bei einem echten Lenkrad, kann per Tastendruck die Musik eingestellt werden. Die linke Taste auf dem Lenkrad betätigt die Hupe, die rechte Taste ist für die Musikeinstellung (siehe Bild 10).
HINWEIS: Um diese Funktionen zu nutzen, muss das Fahrzeug angeschaltet sein.



- Armaturen**
1. Wenn Sie das Fahrzeug anschalten, leuchtet die dazugehörige Signalleuchte auf. Wird der Richtungshebel nach vorne gedrückt und daraufhin das Gaspedal getreten, fährt das Fahrzeug vorwärts. Drückt man den Richtungshebel nach hinten, fährt das Fahrzeug beim Treten des Gaspedals rückwärts. Richtet man den Richtungshebel mittig aus, bleibt das Fahrzeug stehen.
 2. Die Lautstärke der Soundwiedergabe kann über den Lautstärkeregler eingestellt werden.
 3. Wenn ein MP3-Player per Kabel mit dem AUX-Anschluss im Fahrzeug verbunden wird, kann die Musik vom MP3-Player über die Boxen im Fahrzeug wiedergegeben werden.
 4. Über die Batterieanzeige kann die momentane Akkustand überprüft werden. Wird ein niedriger Akkustand angezeigt, laden Sie den Akku wieder vollständig auf.
 5. Mit dem Geschwindigkeitsregler kann zwischen 2 Geschwindigkeitsstufen gewechselt werden.
 6. Wird der Lichtschalter betätigt, schalten sich die Frontlichter an bzw. aus.



Türgriff
Wenn Sie das Sicherheitsschloss am Türgriff entfernen, kann durch Drücken des Türgriffs die Tür automatisch geöffnet und geschlossen werden. Alternativ können Sie die Tür per Hand öffnen bzw. schließen.