Elektromotorrad JT528

Bedienungsanleitung
mit Montageanleitung

Farben und Aussehen können variieren.
Hergestellt in China.

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Montage sowie Anwendungs- und Pflegehinweise.
Das Fahrzeug sollte von einem Erwachsenen montiert werden der diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat.
Halten Sie die Verpackung von Kindern fern und entsorgen diese umgehend.
Heben Sie diese Bedienungsanleitung für später auf.

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Fahrzeuges.

Dieses Fahrzeug wird Ihrem Kind viel Freude bereiten. Damit Sie und Ihr Kind viel Freude daran haben bitten wir Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Heben Sie die Anleitung unbedingt auf um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch. Dies dient dem sicheren Umgang mit diesem Fahrzeug.

BMW S1000RR Kinder Elektro Motorrad hergestellt von Zhejiang Jiajia Ride-On Co., Ltd.
(Add: Xincang Industrial Zone, Pinghu City, Zhejiang Province, P.R.China). Das BMW Logo und der Name BMW sind Eingetragene Markenzeichen der BMW AG. Die entsprechende Lizenz liegt vor.

Batterie	12V7Ah x 1		
Sicherung	5A & 13A		
Ladegerät	12V1000mA		

Alter: Zuladung	37~96 Monate Unter 30 kgs
Geschwindigkeit:	2.5~5km/h
Abmessungen:	110 x 47 x 69 CM
Antrieb:	Elektro
Ladezeit:	8 ~ 12 Stunden

VER: SMS-JT528-EN-141201

Teil Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1	Fahrzeug	1	
2	Rückspiegel	1	
3	Stecknuss	2	
4	Ladegerät	1	
5	Ø4x12 Schraube	2	Ein Paar
6	Mutter	1	
7	*Stützrad	2	
8	Ø10 Mutter	1	



Hinweis: Einige gezeigte Teile werden beidseitig montiert.

⚠ WARNUNG !

Für die Sicherheit Ihres Kindes lesen Sie alle Warn- und Montagehinweise sorgfältig. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.

- **Montage nur durch eine Erwachsene Person**. Dieses Produkt enthält

Kleinteile die verschluckt werden könnten. Halten Sie Ihre Kinder bei der Montage fern.

- Entfernen Sie alle Folien und Verpackungsmaterialien.

- Stellen Sie sicher das der Ein/Ausschalter **auf "OFF"** steht bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Vor der ersten Benutzung sollte die Batterie 4-6 Stunden geladen werden.
- Benötigtes Werkzeug:



Schraubendreher
(nicht enthalten)



Stecknuss

TIP: Der Seitenständer wurde bereits Werkseitig montiert. Wenn Sie die Stützräder benutzen wollen muss dieser entfernt werden.





1. Bringen Sie das Stützrad an die linke Seite des Fahrzeugs..

2. Stecken Sie den Bolzen in die Öffnung am Stützrad und montieren dieses an das Fahrzeug.

3. Wiederholen Sie dies auf der rechten Seite.

4. Ziehen Sie eine ***Ø10 Mutter*** am Ende des Bolzen mit dem Steckschlüssel fest.

TIP: Ein weiterer Steckschlüssel wurde beigelegt um den Bolzen zu halten während die Mutter festgezogen wird.



1. Halten Sie die Siegel an die Verkleidung.
2. Schrauben Sie den Spiegel mit der Schraube fest.
3. Für die andere Seite Wiederholen.



1&2. Drehen Sie das ***Schloss*** oben am Sitz um diesen zu entfernen.

3. Stecken Sie ***den roten Sicherungsanschluss*** an die ***Batterie.***

Einlegen der Batterien für Soundeffekt

- NIEMALS neue mit alten Batterien mischen.
- NIEMALS Alkaline, Standard (Zink Kohle) oder Wiederaufladbare Batterien mischen.
- NIEMALS Normale Batterien versuchen zu laden. Das Laden sollte Grundsätzlich von einem Erwachsenen vorgenommen werden.

Wenn Sie die Soundeffekte nutzen wollen, legen Sie 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang) wie folgt ein:



1. Entfernen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die ***Schraube*** in der Mitte des Lenkers.
2. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel..
3. Legen Sie 2 ***AA Batterien*** ein. **Auf Polarität achten**!
4. Bringen Sie den ***Batteriefachdeckel*** wieder an und schrauben diesen fest.

⚠WARNUNG!

Vermeiden von Unfällen und Verletzungen:

• **Lassen Sie das Kind NIEMALS unbeaufsichtigt. Es muss immer eine Aufsichtsperson dabei sein**

Behalten Sie das Kind immer im Auge wenn es das Fahrzeug benutzt.

• Diese Spielzeug sollte immer mit Vorsicht benutzt werden. Es erfordert eine gewisse Übung um es sicher zu beherrschen. Verletzungsgefahr für sich und andere.

• Sicherheitskleidung sollte getragen werden.

• NIEMALS in Auffahrten, in der Nähe von Autos, Treppen, Swimmingpools oder Gartenteiche verwenden.

• IMMER Schuhe tragen.

• IMMER auf dem Sitz sitzen.

• NICHT im öffentlichen Straßenverkehr benutzen.

• Dieses Spielzeug ist geeignet für Kinder unter 37 Monate; Maximales Fahrergewicht ist 30 kgs.

• Dieses Spielzeug hat keine Bremse.

BITTE UNBEDINGT VOR JEDER FAHRT PRÜFEN:

• **WICHTIG!** Vor der ersten Nutzung muss die Batterie für ca. 4-6 Stunden geladen werden. Nicht länger als 10 Stunden. Nur Erwachsene sollten das Ladegerät bedienen.

• Allex Schrauben und Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen..

Regeln für sicheres Fahren.

• Halten Sie Ihre Kinder in sicherer Umgebung:

- Niemals in Auffahrten, in der Nähe von Autos, Treppen, Swimmingpools oder Gartenteiche verwenden;

• Benutzen Sie das Fahrzeug nur auf ebenen Untergrund. Z.B. Im Haus, Garten oder Spielplatz.

• Niemals in der Dunkelheit verwenden. Kinder könnten Hinternisse übersehen und schwer stürzen. Nutzen Sie das Fahrzeug nur bei Tageslicht oder in gut beleuchteten Räumen.

• Es ist verboten die Elektrik des Fahrzeuges zu ändern oder andere Sachen hinzuzufügen.

• Prüfen Sie regelmäßig Kabel, Steckverbindungen auf Beschädigungen.

• Achten Sie darauf das kein Kind an die beweglichen Teile wie Räder etc. kommt.

Nutzen Sie das Fahrzeug nur auf ebenen Untergrund! **Verwenden Sie das Fahrzeug nicht im Gras!**



1. ***EIN/AUS SCHALTER:*** Damit schalten Sie das Fahrzeug ein.

2. ***Schnell/Langsam Schalter***: Mit diesem Schalter wählt man die Geschwindigkeit.

3. ***Soundknöpfe:*** Drücken um eine Melodie zu hören.

4. ***Gaspedal:*** Zum Beschleunigen des Fahrzeuges.

Schnelles Fahren

Stellen Sie sicher das Ihr Kind weiß wie es fahren muss und sicher mit Lenken, Anhalten etc. klarkommt. Auf schneller Stufe erreicht das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von ca. 3~5 km/h.

LADEN NUR VON ERWACHSENEN PERSONEN!

⚠WARNUNG!

- **Vermeiden von Feuer und Elektrischen Schlag:**
  - Verwenden Sie nur die mitgelieferte Batterie und Ladegerät. NIEMALS die Batterie oder das Ladegerät einer anderen Marke verwenden. Dies könnte zu einem Brand oder Explosion führen.
  - Verwenden Sie die Batterie und das Ladegerät niemals für ein anderes Produkt. Beides könnte schweren Schaden nehmen .
  - Verändern Sie NIEMALS das elektrische System oder fügen Komponenten hinzu. Kurzschlüsse oder andere schwere Schäden können auftreten.
  - Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Batteriepolen.
  - Vermeiden Sie Flüssigkeit an der Batterie bzw. der Elektrik. Diese könnte Schaden nehmen
  - Beim Laden können Explosive Gase entstehen. Das Laden sollte nie in der Nähe von Flammen oder warmen Quellen erfolgen. Das Laden der Batterie muss in einem gut belüfteten Raum erfolgen.
  - Niemals die Batterie an den Kabeln/Polen anheben. Dies könnte Schäden verursachen.
  - Die Batterie sollte an einem trockenen, gut belüfteten Ort statt finden.
- Batteriepole, Klemmen und Zubehörteile enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die Krebs und Fortpflanzungsrelevante Schäden hervorrufen kann.
  Waschen Sie Ihr Hände nachdem Sie mit der Batterie hantiert haben.
- Öffnen Sie den Akku nicht. Batterie enthält Blei und andere Materialien, die giftig und ätzend sind.
- Öffnen Sie keinesfalls das Ladegerät. Lose Kabel könnten einen Kurzschluss bzw. elektrischen Schock verursachen. Niemals KIndern erlauben das Ladegerät zu bedienen. Die Batterie ist schwer und enthält Blei Säure (Elektrolyte).
- Batterie nicht fallen lassen. Eine Beschädigte Batterie kann schwere Schäden verursachen.
- Vorm Laden der Batterie immer das Ladegerät, Kabel, Batterie, Steckverbindungen auf Schäden prüfen. NIEMALS den Ladevorgang einleiten wenn Beschädigungen vorliegen.
- Achten Sie darauf das die Batterie nicht Tief-entladen wird. Dies führt zu Dauerhaften Schäden an der Batterie. Laden Sie die Batterie nach jeder längeren Nutzung oder mindestens 1 mal im Monat.
- Die Batterie NIEMALS über Kopf laden.
- IMMER die Batterie mit dem Halter sichern. Die Batterie könnte sonst bei einem Sturz das Kind verletzten.

- Die Ladebuchse befindet sich ***Oberhalb des Fußpedal.***
- Der Ein/Ausschalter muss beim Laden auf **AUS** stehen.
- Vor der ersten Nutzung sollte die Batterie für ca. 4-6 Stunden geladen werden. Die Ladezeit sollte 10 Stunden nicht überschreiten um eine Überhitzung des LAdegerät zu vermeiden.
- Wenn das Fahrzeug deutlich langsamer wird sollte die Batterie geladen werden.
- Nach jeder Nutzung bzw. 1 mal im Monat sollte die Batterie für 8-12 Stunden geladen werden. NIEMALS 20 Stunden Ladezeit überschreiten.



1. Stecken Sie das Ladekabel ind die Ladebuchse. (Der Anschluss ist oberhalb des Fußpedal)
2. Schließen Sie das Ladegerät am Stromnetz an. Das Laden beginnt.

⚠ WARNUNG!

Dieses Produkt hat Überladungsschutz: Während des Ladens werden alle Funktionen abgeschaltet!

Um einen Stromschlag zu vermeiden, befolgen sie folgende Richtlinien:
UNTERLASSEN SIE das Überladen des Fahrzeugs über das Max. Gewicht: 35Kg UNTERLASSEN SIE das Ziehen jeglicher Last mithilfe des Fahrzeug
UNTERLASSEN SIE das Fahren an Hügeln, oder Steigungen.
UNTERLASSEN SIE das Fahren gegen feste Objekte. Die Räder könnten durchdrehen und den Motor überhitzen lassen.
UNTERLASSEN SIE das fahren während heißem Wetter, die Komponenten könnten überhitzen.
ACHTEN SIE DARAUF, dass kein Wasser oder Flüssigkeiten in Kontakt mit der Batterie kommen.
ÄNDERN SIE NICHTS am eingebauten Stromkreis. Es könnte einen Kurzschluss verursachen und die Sicherung würde raus springen.

Batteriewechsel & Entsorgung

Die Batterie wird die Fähigkeit verlieren, Ladung zu halten. Je nach dem Maß der Nutzung und variierenden Bedingungen, sollte die Batterie für 1-3 Jahre halten. Gehen Sie zum Ersetzen und Entsorgen der Batterie folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie den Sitz.
2. Trennen Sie die Batterie vom Stromkreis.
3. Entfernen Sie die Batteriehalterungen.
4. Heben Sie die Batterie vorsichtig an.
   - Je nach Zustand der Batterie sollten Sie Schutzhandschuhe tragen.
   - Heben Sie die Batterie nicht an Steckern oder Kabeln an.
5. Platzieren Sie die Batterie in einer Plastiktüte.

   Wichtig! Recyceln Sie die leere Batterie mit Verantwortung. Die Batterie enhält Bei-Säure (Elektrolyt) und muss ordnungsgemäß und rechtmäßig entsorgt werden. Es ist in den meisten Bereichen illegal Bleibatterien zu verbrennen, oder in der Erde zu deponieren. Bringen Sie die Batterie zu einem Bundes- oder staatlich anerkannten Blei-Säure-Batte- rierecycler, wie zum Beispiel lokale Autobatterie Händler. Werfen Sie die Batterie auf keinen Fall in den Hausmüll!
6. Ersetzen Sie die Batterie und schließen Sie die neue Batterie an.
7. Setzen Sie die Batteriehalterungen wieder ein.
8. Bringen Sie den Sitz wieder an.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug läuft nicht	Batterie hat geringe Leistung	Laden Sie die Battrie
	Thermosicherung ist ausgelöst	Setzen Sie die Sicherung zurück, -> <Sicherung>
	Batterieanschluss oder Kabel sind locker	Überprüfen Sie alle Verbindungen und Stecker am Motor und Batterie, ***kontaktieren Sie den Händler.*** .
	Batterie ist leer	Ersetzen Sie die Batterie, ***kontaktieren Sie den Händler.***
	Elektrik ist beschädigt	***Kontaktieren Sie den Händler***
	Motor ist beschädigt	***Kontaktieren Sie den Händler***
Fahrzeug läuft nicht lange	Batterie ist zu schwach geladen	Überprüfen Sie ob alle Anschlüsse während des Ladens korrekt angeschlossen sind.
	Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie, ***kontaktieren Sie den Händler.***
Fahrzeug läuft langsam	Batterie hat geringe Leistung	Ersetzen Sie die Batterie, ***kontaktieren Sie den Händler.***
	Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie, ***kontaktieren Sie den Händler.***
	Fahrzeug ist überladen	Reduce weight on vehicle. Maximum user weight is 30 kgs.
	Fahrzeug wird unter schweren Bedingungen verwendet	Benutzen Sie das Fahrzeug nicht in harschen Umgebunden
Das Fahrzeug muss angeschoben werden, um vorwärts zu fahren.	Schlechter Kontakt der Anschlüsse oder Kabel	Prüfen Sie, ov die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind. Wenn Kabel lose um den Motor sind, kontaktieren Sie den Händler.
	Kabelbruch	Ein Kabelbruch bedeutet, dass die elektrische Leistung nicht konstant ankommt. Kontaktieren Sie ihren Händler.
Schwierigkeiten von vorwärts auf rückwärts zu schalten (<->)	Versuch während der Fahrt zu schalten	Bringen Sie das Fahrzeug zu Stillstand, dann schalten Sie, siehe <Benutzung>
Laute Schleif- oder Knackgeräusche aus Motor und Getriebe	Motor oder Getriebe beschädigt	***Kontaktieren Sie den Händler***
Batterie lädt nicht	Batterieanschluss oder Adapter Stecker lose	Prüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind.
	Ladegerät nicht eingesteckt	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
	Ladegerät funktioniert nicht	***Kontaktieren Sie den Händler***
Ladegerät wird warm währen des Ladevorgangs	Das ist normal und kein Grund zur Sorge	

Lesen Sie diese Anleitung komplett durch und schauen sie in der Fehlersuche bevor Sie anrufen. Wenn Sie Hilfe brauchen ***kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.***

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Spielzeugs vor dem Gebrauch zu überprüfen. Auch müssen Sie das Fahrzeug auf potenzielle Gefahrenquellen absuchen, wie die Batterie, Ladung, Kabel, Stecker, Schraubenbefestigung und das Gehäuse und im Falle eines Schadens die Reparatur vorzunehmen bevor das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Ab und zu kann ein Sprühöl verwendet werden um bewegliche Teile zu schmieren.
- Stellen Sie das Fahrzeug im Innenbereich ab, oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor Nässe zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug fern von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen. Plastikteile können schmelzen.
- Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch. Nur ein Erwachsener kann die Batterie aufladen. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat, wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nie mit einem Schlauch, oder mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen- oder Schneewetter. Nässe beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um Glanz der Kunstoffteile wiederherzustellen, verwenden Sie eine wachsfreie Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs, oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in losem Schmutz, Sand oder feinem Kies. Dies beschädigt bewegliche Teile, Motoren oder das elektrische System.
- Wenn nicht in Gebrauch, sollten alle Stromquellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Batterieanschluss.

Unsere Produkte eignen sich für

ASTM F963; GB6675; EN71 und ***EN62115*** Standard.