


# Bedienungsanleitung mit Montage Anleitung Jeep Willys MB - Kinder Elektroauto

Dieses ist eine Universal Anleitung.


Es handelt sich um Beispielfotos, die vom Original abweichen können.



Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen sowie Anweisungen zur Montage, Verwendung und Wartung. Das Kinderauto muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden, der die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat. Halten Sie das Paket von Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Es wird Ihnen Details mitteilen, die sich auf die Installationsschritte und die richtige Verwendung beziehen. Es wird Ihnen auch beibringen, wie Sie Bedienungsfehler vermeiden können, damit Sie dieses Produkt nicht beschädigen und den Fahrer nicht verletzen. Bitte bewahren Sie es sachgerecht auf und legen Sie es an einem Ort ab, an dem Sie es leicht erwerben können.

Ausstattung	Allrad Fahrzeug
Batterie	24V/7Ah
Motor	4x 24V-120W
Ladegerät (je nach Ausführung)	24V- 1000mA
Fahrzeit	ca. 1-1,5 Stunden je Belastung und Beladung
Ladezeit	ca. 5-7 Stunden
Geschwindigkeit	ca. 5-7Km/h
Altersempf.	37-95 Monate
Traglast	60KG
Fernbedienung	2,4 GHZ
Batterie	2x AAA Batterie 1.5V
Maße	ca. 162X81X82cm
Gewicht	Je nach Ausführung ca. 39KG




Nicht alle hier aufgeführten Teile müssen selbstständig montiert werden. Diese Liste kann je nach Ausführung abweichen.

1	Chassis	1	8	Positionslicht links	1	15	Flaggenhalter	1
2	Stoßstange vorn	1	9	Frontscheibe	1	16	Lenkstange	1
3	Motor/Getriebe	2/4	10	Rücksitz	1	17	Aussenspiegel	1
4	Rad	4	11	Vordersitze	2	18	Lenkrad	1
5	Radabdeckung	4	12	Spielzeug Schaufel	1	19	Heck Deko	1
6	Radnaben Deckel	4	13	Reserverad	1			
7	Positionslicht rechts	1						

## Nutzung der Batterie




Verwenden Sie den original mit Ihrem Fahrzeug gelieferten Akku und Ladegerät. Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät niemals durch eine andere Stärke. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen. Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte. Überhitzung, Feuer oder Explosion können auftreten. Ändern Sie niemals das Stromkreissystem. Manipulationen am elektrischen System können einen Schlag, einen Brand oder eine Explosion verursachen oder das System dauerhaft beschädigen. Lassen Sie keinen direkten Kontakt zwischen den Batterieklemmen zu. Feuer oder Explosion können auftreten. Lassen Sie keine Flüssigkeit auf die Batterie oder ihre Komponenten gelangen. Während des Ladens entstehen explosive Gase. Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien auf. Laden Sie den Akku nur an einem gut belüfteten Ort auf. Nehmen Sie den Akku niemals an den Kabeln oder am Ladegerät auf. Die Batterie kann beschädigt werden und einen Brand verursachen. Nehmen Sie die Batterie nur am Gehäuse auf. Laden Sie den Akku nur an einem trockenen Ort auf. Batterien und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie Krebs und Reproduktionsschäden verursachen. Nach der Handhabung die Hände waschen. Öffnen Sie den Akku nicht. Die Batterie enthält Blei und andere Materialien, die giftig und ätzend sind. Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Gehäuse können einen elektrischen Schlag verursachen. Nur Erwachsene dürfen den Akku handhaben oder aufladen. Lassen Sie das Kind niemals den Akku anfassen oder aufladen. Die Batterie ist schwer und enthält Blei (Elektrolyt). Lassen Sie den Akku nicht fallen. Die Batterie kann dauerhaft beschädigt werden oder schwere Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie vor dem Laden des Akkus, ob der Akku, das Ladegerät, das Versorgungskabel und die Anschlüsse abgenutzt oder beschädigt sind. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn Teile beschädigt wurden. Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat auf, wenn Sie ihn nicht regelmäßig verwenden. Laden Sie den Akku nicht verkehrt herum auf. Sichern Sie den Akku immer mit der Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug kippt. Der Netzschalter muss beim Laden auf "OFF" gestellt werden. Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku 4-6 Stunden lang aufladen. Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden. Wenn das Fahrzeug beginnt langsam zu fahren, laden Sie die Batterie auf. Fahren Sie niemals nach umschalten auf die langsame Geschwindigkeit die Batterie komplett leer. Dieses hat Tiefentladung zur Folge und zerstört die Batterie. Nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat die Batterie mindestens 6 bis 8 Stunden laden.




## 1. Montage der Frontstoßstange

Stecken Sie die Stoßstange von vorn bis zum Anschlag in die dafür vorgesehenen Löcher. Befestigen Sie die Stoßstange mit 4 langen Schrauben. Danach Schrauben Sie die Deko-"Blattfedern" von unten gegen.



## 2. Montage der Federbeine hinten

Sollten die Federbeine noch nicht montiert sein, montieren Sie diese mit den Imbus-Hülsen an der Hinterachse. In jedem Fall kontrollieren Sie den festen Sitz der Schrauben. Die Hülsen bewegen sich horizontal in den Haltern. Dies ist normal.




## 3. Montage der Räder


Kontrollieren Sie den richtige Sitz der Getriebe auf den Achsen. Setzen Sie das Rad auf die Achse und ziehen es mit der selbst sichernden Mutter fest. Gleichen Sie evtl. horizontales Spiel mit Unterlegscheiben aus.

**Achtung! Die selbst sichernden Muttern müssen im Falle einer späteren Demontage ersetzt werden.**

## 4. Montage Lenkrad und Sitze

Verbinden Sie das Lenkrad Kabel mit dem Kabel an der Lenkstange. Stecken Sie das Lenkrad auf die Lenksäule. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht abquetschen. Stecken Sie die Schraube durch das Lenkrad und ziehen sie fest. Montieren Sie die Sitzpolster in der gewünschten Position. Stecken Sie die Rückenlehne in die Löcher. Achten Sie auf rechts und links und das die Rohre richtig einrasten. (Zum entfernen der Rückenlehnen die Federbolzen rein drücken)






### 5. Montage Aussenspiegel + Anbauteile

Kontrollieren Sie die Frontscheibenbefestigung und die Positionslampen auf festen Sitz.

Stecken Sie die Außenspiegel in die vorgesehenen Löcher links und rechts, bis sie eingerastet sind.




### 6. Montage Heck Dekoration

Schrauben Sie den Reserveradhalter an das Rad und stecken es in die Aussparung am Fahrzeugheck.

Klicken Sie die Gewehrhalter unten links und rechts in die Öffnungen. Schrauben Sie die Deko-Anhängerkupplung unten in der Mitte an.

2 M4\*12



2x AAA 1.5V Batterie

### Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, oder die Batterien austauschen, müssen Sie die Fernbedienung auf das Fahrzeug anlernen.

Schritt 1: Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, legen Sie zwei AAA1,5-V-Batterien in das Batteriefach (achten Sie auf richtige Polarität) und schließen Sie die Klappe. Die LED-Lampen an der Fernbedienung leuchten.

Schritt 2: Halten Sie den Anlernknopf 2-3 Sekunden lang gedrückt, bis die kleinen LED flackern.

Schritt 3: Schalten Sie dann sofort das Fahrzeug ein. Die kleine LED flackern nicht mehr. Fertig. Wiederholen Sie Schritt 2+3, wenn die Verbindung nicht erfolgt ist.

Speed Select: Es gibt 3 Geschwindigkeiten. Zum Wählen drücken Sie die "S" Taste. Die Geschwindigkeit wird durch die LED in der Mitte angezeigt.

Not-Stop: Wenn Sie diesen Knopf drücken, hält das Auto sofort an. Es blinken die drei LED. Wenn Sie den Knopf wieder drücken, kann das Auto wieder fahren. LED sind an.

Die Fernbedienung schaltet sich nach ca. 15 Sekunden selbständig aus. Anschalten durch drücken eines beliebigen Knopfes. Benutzung der Fernbedienung nur durch Erwachsene

**Warnung!** Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, Halten Sie Kleinteile von Kindern fern. Erstickungsgefahr.

- Siehe Abbildung, legen Sie 2 AAA (1,5 V) Batterien in die Fernbedienung ein.
- Verwenden Sie nicht wiederaufladbare Batterien.
- Verwenden Sie nur neue Batterien. Nicht neue und alte zusammen.
- Kurzschluss an positiven und negativen Polen ist strengstens verboten.
- Entnehmen Sie verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug und entsorgen Sie diese Fachgerecht. Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit den Batterien spielen.
- Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.


## 8. Batterie laden

Der Netzschalter muss beim Laden auf "OFF" gestellt werden. Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku 4-6 Stunden lang aufladen. Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden. Wenn das Fahrzeug beginnt langsam zu fahren, laden Sie die Batterie auf. Fahren Sie niemals nach umschalten auf die langsame Geschwindigkeit die Batterie komplett leer. Dieses hat Tiefentladung zur Folge und zerstört die Batterie. Nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat die Batterie mindestens 6 bis 8 Stunden laden.



1. Stecken Sie das Ladekabel in die Ladebuchse am Batterie-Koffer.
  2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
- Der Ladevorgang beginnt.

Nach dem Ladevorgang ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und lassen es nicht dauerhaft unter Strom.

Laden der Batterie nur durch einen Erwachsenen!



## 9. Bedienelemente



# Fehlersuche



Problem	mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug fährt nicht	Batterie schwach	Batterie laden
	Thermosicherung ausgelöst	Reset Sicherung, siehe Sicherung
	Batterieanschluss oder Kabel sind lose	Überprüfen Sie die Batterieanschlüsse Wenn die Kabel um den Motor herum lose sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Batterie ist leer	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler
	Fehler im elektrischen System	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler
	Motor ist defekt	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler
Fahrzeug fährt nicht lange	Batterie ist nicht voll geladen	Überprüfen Sie die Batterieanschlüsse Kontrollieren Sie, dass das Auto beim Laden ausgeschaltet ist
	Batterie ist alt	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler
Fahrzeug fährt träge	Batterie ist nicht voll geladen	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler
	Batterie ist alt	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler
	Fahrzeug ist überladen	Fahrzeuggewicht reduzieren. Die maximale Traglast beträgt 60 kg.
	Fahrzeug wurde unter rauen Bedingungen eingesetzt	Verwenden Sie das Fahrzeug nicht unter rauen Bedingungen, siehe <Sicherheit>.
Das Fahrzeug braucht einen Schub, um vorwärts zu fahren	Schlechter Kontakt von Drähten oder Steckern	Überprüfen Sie die Batterieanschlüsse. Wenn die Kabel um den Motor herum lose sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Stromverlust am Motor	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Schwieriges Schalten von vorwärts nach rückwärts	Versuch zu schalten, während sich das Fahrzeug bewegt.	Halten Sie das Fahrzeug vollständig an und schalten Sie
Lautes Schleifen oder Klicken von Motor oder Getriebe	Motor oder Zahnräder sind beschädigt	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler
Der Akku wird nicht aufgeladen	Batterieanschluss oder Adapteranschluss ist lose	Überprüfen Sie die Batterieanschlüsse
	Ladegerät nicht angeschlossen oder Auto ist eingeschaltet	Überprüfen Sie die Steckdose und ob das Auto ausgeschaltet ist
	Charger is not working	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler
Das Ladegerät fühlt sich beim Laden warm an	Dies ist normal und stellt keinen Fehler da.	

**Lesen Sie dieses Handbuch und die Tabelle mit den Anweisungen zur Fehlerbehebung vollständig durch, bevor Sie anrufen. Wenn Sie weiterhin Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.**

## ■ Sicherheits Hinweise

01. Fahren nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
02. Fahren nur mit Schutzausrüstung
03. Bitte fahren Sie nicht in der Nähe der Straße oder auf dem Fußweg.
04. Es wird nicht empfohlen, das Fahrzeug auf nasser Oberfläche oder an einer Neigung von mehr als 15 Grad zu fahren.
05. Es wird empfohlen, dieses Fahrzeug nur auf ebener Fläche zu fahren.
06. Fahren Sie nicht bei Regen.
07. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vollständig anhält, bevor Sie die Richtung von vorwärts nach rückwärts ändern. Nicht Beachtung beschädigt die Getriebe und fällt nicht unter Gewährleistung
08. Bitte erlauben Sie Kindern nicht, das Ladegerät zu bedienen oder mit dem Akku zu spielen
09. Reinigung des Fahrzeugs nur mit einem trockenen Tuch.  
Nicht mit Wasser waschen. Kurzschluß Gefahr!
10. Beachten Sie die Alters- und Gewichtsangaben des Fahrzeugs.
11. Änderungen an der elektrischen Anlage sind verboten.
12. Lehren Sie Ihrem Kind eine sichere Fahrweise.
13. Schalten Sie das Auto bei nicht Nutzung aus.
14. Überprüfen Sie vor der Fahrt die Befestigung des Sitzes.
15. Überprüfen Sie alle Kabel und Steckverbindungen regelmäßig.
16. Laden der Batterie nur durch Erwachsene.
17. Ladeanschluß befinden sich unterhalb des Sitzes im Fußraum.
18. Um Unfälle zu vermeiden, das Fahrzeug vor jeder Fahrt überprüfen.
19. Bitte lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder in die Nähe des Fahrzeugs, wenn sich das Auto bewegt.
20. Achten Sie auf die Finger, beim Schliessen der Türen.

Dieses Fahrzeug ist ein Spielzeug und darf im öffentlichen Straßenverkehr nicht benutzt werden. Das Fahrzeug hat keine Bremsvorrichtung. Benutzen Sie das Fahrzeug nur auf ebenen Gelände. Nicht in der Nähe von Pools, Abhängen oder im öffentlichen Verkehrsraum. Die maximale Tragkraft des Fahrzeugs beträgt 60Kg. Überladen Sie das Fahrzeug nicht. Hängen Sie nichts an das Fahrzeug an. Das Fahrzeug ist empfohlen für Kinder von 37-96 Monaten.

Halten Sie bitte Plastiktüten und andere Verpackungsmaterialien von Kindern fern! Solche Materialien können Ersticken verursachen!



Fun KidCars  
Osterstraße 30  
31134 Hildesheim

[www.fun-kidcars.de](http://www.fun-kidcars.de)  
[info@fun-kidcars.de](mailto:info@fun-kidcars.de)  
Tel: 05121 - 69 67 999